
Pergunta

[VICTOR GALVAO](#) · Out. 23, 2020

Como converter XML em JSON à partir de um %XML.TextReader? (Sem um método personalizado)

Alguém de vocês, algum dia precisou converter um XML convertido (com %XML.TextReader), para um DynamicObject em cache? Se alguém puder me ajudar, agradeço. 🙌

[#JSON](#) [#XML](#) [#Caché](#)

URL de

origem: <https://pt.community.intersystems.com/post/como-converter-xml-em-json-%C3%A0-partir-de-um-xmltextreader-sem-um-m%C3%A9todo-personalizado>